

## NOTICE D'UTILISATION DES BAINS NORDIQUES

### 1- INSTALLATION ET RECEPTION DU BAIN

**A LA RECEPTION DE VOTRE BAIN, AVANT SIGNATURE DU BON DE TRANSPORT, BIEN VERIFIER L'ETAT : DEBALLEZ LE BAIN ET INSPECTEZ-LE.**

**NE PAS LAISSER VOTRE BAIN SANS EAU AU SOLEIL : immédiatement le remplir d'eau.**

Avant son remplissage, vérifiez bien que chaque latte du bord est bien emboîtée avec le fond. A l'aide d'un marteau enrobé de tissu, tapoter chaque lame pour ré-emboîter (au transport le bain a pu se déboîter). Le bain n'a ni colle ni vis ! voir vidéo jointe

Positionnement :

Le bain est généralement placé à l'extérieur à l'écart des branches d'arbres. Le fond du bain doit être isolé d'au moins à 10 cm de la terre ou sol. Le sol doit être assez stable pour supporter le bain rempli d'eau. Le fond du bain doit respirer et être ventilé : il peut être posé sur une dalle en béton, terrasse en bois, sinon le poser sur des traverses en bois pour ne pas être en contact direct avec la terre !

Tout le diamètre du bain doit être supporté, soit par des traverses en bois, soit sur la dalle béton , soit sur une terrasse en bois.

Le fond du bain ne doit pas être courbé par le poids de l'eau !!

**NE PAS FAIRE ROULER LE BAIN POUR LE DÉPLACER**

Inviter 4/5 personnes pour le soulever à l'aide de cordes passées dans la palette.

Installer le poêle :

Poêle externe : avec les 2 tuyaux qui doivent être connectés et resserrés aux trous sur le bain, et mettre la protection et cheminée.

Poêle interne : installation de la protection et cheminée et dans le poêle mettre la plaque.

BIEN REGARDER DANS LE POELE AVANT DE METTRE EN CHAUFFE, IL PEUT Y AVOIR DES ACCESSOIRES, etc.

### 2. PROTECTION

Le bain peut être couvert d'huile protectrice, **non imperméabilisante, seulement sur l'extérieur**. La surface intérieure doit être propre. L'intérieur doit être sans plastique ni bâche, autre que celle vendue par nos soins, afin que l'eau puisse être en contact direct avec le bois et que celui-ci gonfle pour rendre le bain étanche. Le bois utilisé contient des résines qui lui confèrent des actions assainissantes et anti-fongiques naturellement.

### 3. REMPLISSAGE POUR LA PREMIERE FOIS EN EAU

Le bain nordique est fait de bois sec, il va donc gonfler au contact de l'eau. Avant de le remplir, humidifiez le bois, extérieur et intérieur, mettez le bouchon. Après quelques temps, le bois commence à gonfler et on peut commencer à remplir d'eau propre. Quand le bain est à demi plein, et si le bain ne fuit pas, les cercles en inox DOIVENT ÊTRE desserrés , en commençant par celui du bas. C'est assez, si l'eau commence à fuir entre les lames.

**IL EST NORMAL QUE L'EAU FUIT ENTRE LES LAMES !!!!**

Après quelque temps les fuites d'eau cessent et il faut relâcher les cerclages pendant 24 heures. Cette action est nécessaire pour que les cercles ne se cassent pas en cas de trop forte tension. Le bain qui a été vidé ne doit pas être déplacé ! Il faut le déplacer en étant humide.

Une fois que le bain ne fuit plus, vérifier les cercles et si besoin les serrer ou les desserrer.

Plus le bois est humide et mouillé plus, il est résistant.

**LE BAIN NORDIQUE FUIT TANT QUE LE BOIS N'A PAS GONFLÉ POUR DEVENIR ÉTANCHE  
CELA PEUT DURER plusieurs jours (pour le méleze) C'EST NORMAL...**

Vous pouvez également avoir des lames du bord qui se sont légèrement déplacées durant le transport, les tapoter afin de les réemboîter avec le fond.

Le bain est fabriqué sans colle ni clou (voir vidéo )

**Si vous avez un bain nordique avec coque plastique interne, ce paragraphe ne vous concerne pas entièrement**

...

#### **4. LE CHAUFFAGE**

Lorsque le bain est aux 2/3 plein, le chauffage peut être démarré, (l'eau doit être au niveau du poêle interne) ou bien couvrir les trous (pour poêle externe).

Pour cela, allumer le poêle et laisser l'arrivée d'air ouverte.

Après le démarrage du feu, fermez le couvercle pour qu'il y ait une ouverture au moins de 2-3 cm.

L'intensité de combustion peut être ajustée en réduisant ou augmentant l'ouverture du couvercle. Si vous voulez ajouter de nouvelles bûches de bois, à l'ouverture du couvercle, vous devez être certain que les flammes ne soient pas trop fortes.

Ne pas remplir complètement le poêle de bois !

L'eau doit être chauffée à 38°C. Brassez l'eau afin de répartir la chaleur.

Ne pas entrer dans le bain à vide ni marcher sur les bancs sans eau.

Ne pas se baigner si l'on a des plaies contagieuses, des problèmes cardiaques.

Se laver avant d'utiliser le bain, être propre.

En revanche l'eau chaude prévient des rhumes et refroidissements !

PRUDENCE : NE PAS TOUCHER LE FEU

#### **5. VIDER LE BAIN**

Après l'utilisation du bain, vous pouvez le vider après plusieurs utilisations et le nettoyer. En cas de gel, mettre des bouteilles remplies d'eau salée ou de sable qui empêcheront l'eau du bain de geler. OU BIEN SALEZ l'eau du bain.

Vous pouvez vider le bain par le trou, qui est fermé avec le bouchon et utiliser l'eau pour l'arrosage du jardin

**Ne pas vider l'eau si le poêle n'est pas refroidi.**

Ne pas utiliser de produits détergents pour laver l'intérieur du bain. Le bois contient des résines anti-fongiques et anti-bactériens.

Le bois peut se rétracter en séchant . C'EST NORMAL !

Évitez au possible que le bois se rétracte et **laisser le bain en eau si vous ne l'utilisez pas** (voir chapitre GEL)

Soyez prudent sur les bancs, en entrant lorsqu'il est vide !

Marcher sur les bancs peut les casser, parce qu'il n'y a aucune eau pour réduire le poids.

Vous pouvez utiliser l'eau du bain plusieurs fois si c'est un usage familial.

Vous pouvez utiliser quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree, sauf allergie aux huiles essentielles !

Pour l'eau, utiliser de l'oxygène actif ou eau oxygénée.(voir magasin de spa)

Si vous utilisez souvent votre bain, nous fournissons le système de filtration intégré au bain.

## **6. LA GARANTIE**

La garantie pour le bain nordique est de 1(un) an (aux conditions normales d'utilisation).

## **7 . CONSIGNES**

### **LE BAIN DOIT ETRE REMPLI AVEC DE L'EAU EN PERIODE CHAUDE MEME SI VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**

Vous pouvez utiliser des huiles essentielles pour garder l'eau du bain plus longtemps ou de l'oxygène actif (eau oxygénée)

Ne pas utiliser de chlore !!

Lors des périodes de très grands froids et si vous n'utilisez pas votre bain, il faut poser sur l'eau, des flotteurs pour empêcher l'eau de geler.

Une petite couche de glace peut se former sur l'eau en période de froid, cela n'est pas grave, il suffit de la casser et de bien laisser flotter des bouteilles ou flotteurs .

L'hiver, l'eau restant à température très basse (sauf négative) vous pouvez garder l'eau pour réutilisation à usage privée.

Pour le nettoyage de l'intérieur : de l'eau, du savon (très peu) ou de l'eau oxygénée, et un balai brosse très doux, et bien rincer.

**TOUJOURS LAISSER VOTRE BAIN EN EAU TOUT LE TEMPS**

## **8.GARANTIES**

Le système générateur de bulles est testé dans nos entrepôts avant départ, vous avez 7 jours pour tester et contacter agro systemes, si un défaut éventuel ou si des fuites apparaissaient. L'intervention sera à la charge du client et ne sera pas considéré comme un défaut de fabrication.

Le branchement du bain doit systématiquement être relié à votre tableau électrique par un professionnel. La facture de cette intervention doit nous être retournée avec la validation de garantie sous 1 mois maximum.

En qualité de simple distributeur, Agro systemes ne peut fournir aucune garantie contractuelle relative aux produits. Les garanties applicables aux produits sont les garanties constructeur / fabricant.